

iLIVE body pack transmitter

iLive body pack – беспроводной передатчик со встроенным цифровым дисплеем и измерителем уровня заряда. Информация о частоте и уровне заряда выводится на дисплей. Поясной передатчик используется с приемником iLive.

Технические характеристики	iLIVE body pack
Диапазон несущих частот	606 МГц - 631 МГц
Модуляция	FM
Каналы	100
Частотный диапазон звука	80 Гц - 18 кГц
КНИ	< 0,5 %
Отношение С/Ш	> 105 дБ
Антенна	¼ волновая антенна
Рабочая дистанция	100 м (Note: actual range depends on RF signal , reflection and interference)
Входной разъем	4 pin мини XLR
Питание	2 x 1,5 В AA Алкалайн
Размеры	95 мм x 62 мм x 22 мм
Вес	80 г
Материал	Пластик

