

iLIVE 1BP

body pack transmitter

iLive 1 BP – беспроводной передатчик со встроенным цифровым дисплеем и измерителем уровня заряда. Информация о частоте и уровне заряда выводится на дисплей. Поясной передатчик используется с приемником iLive 1.



Технические характеристики	Поясной передатчик iLive
Диапазон несущих частот	606 МГц - 621 МГц
Модуляция	FM
Каналы	32
Частотный диапазон звука	45 Гц - 18 кГц
Отношение С/Ш	> 105 дБ
Антенна	1/4 волновая антенна
Рабочая дистанция	60 м (Диапазон зависит от поглощения сигнала, отражения и интерференции)
Полярная диаграмма	кардиоидная
Питание	2 x 1,5 В АА Алкалайн
Размеры	110 мм x 64 мм x 25 мм
Вес	165 г
Материал	Пластик